





Schurter


**CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S**

Número de pieza:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Fabricante / Marca:	Schurter
Descripción del producto	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Hojas de datos:	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf</a>
Estado de RoHS	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.


**Especificaciones de CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S**

NÚMERO DE PIEZA	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
FABRICANTE	Schurter
DESCRIPCIÓN	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
FICHA DE DATOS	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf</a>
CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE - CC	60V
CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE - CA	42V
TIPO	Capacitive, Illuminated
ESTILO DE TERMINACIÓN	Wire Leads
FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIONES DE ABERTURA DE PANEL	Circular - 19.10mm Dia
EMBALAJE	Bulk
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~ 60°C
TIPO DE MONTAJE	Panel Mount, Front
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
LA VIDA MECÁNICA	-
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VOLTAJE DE ILUMINACIÓN (NOMINAL)	5 ~ 28 VDC
TIPO DE ILUMINACIÓN, COLOR	LED, Cyan/Green
CARACTERÍSTICAS	Finger Guide, S Symbol
VIDA ELÉCTRICA	-
DESCRIPCIÓN DETALLADA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
VALORACIÓN ACTUAL	100mA (AC/DC)
COLOR - ACTUADOR / CAP	Silver
CIRCUITO	SPST
TIPO DE ACTUADOR	Round, Button, Flush

**Tags relacionados**

<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">Distribuidor CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">Proveedor CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>
<a href="#">Precio CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Imágenes</a>	<a href="#">Imagen CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>
<a href="#">Hoja de datos PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Descargar hoja de datos</a>	<a href="#">Hoja de datos CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>
<a href="#">Stock CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">Compra CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">Comprar Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">Proveedor Schurter</a>	<a href="#">Distribuidor Schurter</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	<a href="#">Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S</a>	

**Productos relacionados**

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1018-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1023-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1020-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1014-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1016-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1025-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1013-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1022-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1015-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1021-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1017-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1024-S</b></p> <p>Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>